



Widok od spodu baterii

* w niektórych bateriach pierścień 13 jest skręcony z korpusem baterii.

13	Pierścień
12	Uszczelka
11	Słuchawka
10	Wężyki przyłączeniowe
9	Nakrętki
8	Śruby mocujące
7	Podkładka metalowa
6	Podkładka gumowa
5	Uszczelka
4	Uszczelka
3	Obciążnik
2	Wąż słuchawki
1	Bateria
Nr	Nazwa części

Nazwa przedmiotu Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką